

Manual de Juegos

Por favor, lea detenidamente este manual antes de poner en funcionamiento su televisor.

Conserve el manual para futuras consultas.

Anote el número de modelo y serie del aparato. Anote la información de la etiqueta ubicada en el panel posterior, su distribuidor se la pedirá en caso de cualquier solicitud de servicio.

Internet Home Page: http://www.lge.com

P/N: 3828VA0393T

CONTENIDO


	1.	SOCCER · · · · ·	×	*	×	×	9	×	3	*	*	×		×	*	*	í	e i			ě	4			*	. 3	
6	2.	BLOCK!! BLOCK!!	٠			×		×	E	,	,		×													. 7	
1	3.	BASEBALL	P	£									*													11	1
4	4.	LASER MAN	,	*			,	E																		1/	1
1	5.	BODY CAPSULE .	×		*																					15	7
(6.	MOBILE RACING		ě														,	•		*	•				10)
		BATTLE STAR																									
		LG CHESS																									
	9.	SPACE ROCKET .		,	2																		•		•	25	
1	0.	POCKET BALL																					*	*		27	
		TENNIS																									
		LITTLE STAR																									
		PERFECT PUZZLE																									
		QUICK BRAIN · · ·																									
		CAR RACING · · ·																									

CHEST COST

SOCCER

CONTENIDO


CONTROLES DE USUARIO Este es un emocionante juego de fútbol. Como en los juegos de fútbol normales, el partido está dividido en primera y segunda mitad. El equipo que marca más goles, por supuesto, gana el juego. Los jugadores pueden escoger entre equipos de 10 diferentes países y la duración del encuentro se puede programar entre 1, 3, 5, 10, 20, 30 y 45 minutos. Si el encuentro termina en un empate, los tiros de penalti determinarán al ganador. Los jugadores con el signo (▼) se controlan utilizando las teclas ↑ ↓ ↔ mientras que los jugadores que no tienen el signo (▼) pueden disparar, pasar, o hacer entradas al contrario. Si el usuario continua jugando solamente este juego de fútbol, las anotaciones resultantes de cada partido se van acumulando al resultado final.



No		TECLA	REFERENCIA							
		LOLA	Ataque	Defensa						
1	15	TECLA DERECHA	Apriete para mover a la derecha Conserve apretado para mover continuamente a la derecha	 Apnete para mover a la derecha. Conserve apretado para mover continuamente a la derecha. 						
2	31	TECLA	 Apriete para mover a la izquierda Conserve apretado para mover continuamente a la izquierda 	 Apriete para mover a la izquierda Conserve apretado para mover continuamente a la izquierda 						
3	-	TECLA ARRIBA	 Apriete para mover hacia amba Conserve apretado para mover continuamente hacia amba 	 Apriete para mover hacia amba. Conserve apretado para mover continuamente hacia amba. 						
4		TECLA ABAJO	 Apriete para mover hacia abajo. Conserve apretado para mover continuamente hacia abajo. 	Apriete para mover hacia abajo. Conserve apretado para mover continuamente hacia, abajo.						
5	· in	TECLA ENTER	► Pasar	► Entrar						
6	TV VIDER	TECLA TV/VIDEO	► Disparar	► Cargar						
7	SLEEP	TECLA SLEEP	► Volver al indice							

Resultado

Muestra el registro de partidos contra el equipo contrario.



Muestra los resultados contra el equipo contrario. Los resultados de los 10 últimos partidos se van a guardar. Desde el undécimo partido, el primer partido será borrado y el segundo partido pasará a ser el primero. Y así sucesivamente.

2ND→ST, 3RD→2ND.....11TH→10TH


Elija YES o NO para continuar o parar el juego y apriete ENTER. Si elige YES y aprieta ENTER, la pantalla pasará a "Select opposite country and Time Setup". Si elige No y aprieta ENTER, volverá a la pantalla inicial principal.

Las reglas en esta modalidad de fútbol son parecidas a las del fútbol real. Hay reglas respecto a saques de esquina, saques de banda, y saques libres. Pero para jugar más fluidamente, las reglas respecto a faltas se han atenuado un poco. El trabajo en equipo es muy importante en este juego de balón pie. A medida que el jugador mejora sus habilidades manejando y pasando el balón, llevándolo a meter goles; tendrá más y más diversión.

2 BLOCK!! BLOCK!!

CONTENIDO

En este juego, mediante una pelota haciendo que rebote, la dirigirá para romper los bloques de encima de la pantalla. Tiene que romper todos los bloques para avanzar al siguiente nivel. Si falla cuando la pelota va a rebotar en la base que usted controla, perderá uno de los artículos. Mientras rompe los bloques, recoja los diferentes símbolos que van cayendo de los bloques. De esta manera, puede romper los bloques más fácilmente y ganar puntuación rápidamente.




No		ΓECLA	REFERENCIA
1	VOL /	TECLA	 Apriete izquierda una vez para mover a la izquierda - Mantenga apretada IZQUIERDA para mover continuamente y suéltela para parar
2	1 102	TECLA DERECHA	 Apriete DERECHA para mover a la derecha - Mantenga apretada DERECHA para mover continuamente y suéltela para parar
3	ENTER	TECLA ENTER	 Disparar balas: puede ser usado después de recoger el artículo de Disparar Retener y soltar la pelota: se puede realizar después de recoger el artículo de imán
4	VIDEO	TECLA TV/VIDEO	Pausa: Apriete la tecla una vez para detenerse durante el juego y apriételo otra vez para volver al juego
5	SLEEP	TECLA SLEEP	► Volver al índice

ARTICULOS PARA UTILIZAR

Los bloques lanzan varios artículos al explotar. Recoja estos artículos para avanzar en su juego.

No	KEY	REFERENCIA
1		► ARTÍCULO DE VELOCIDAD - Reduce la velocidad de la pelota a la mitad que lo anterior. - La pelota vuelve a su velocidad inicial si choca contra el techo
2		ARTÍCULO DE IMÁN Magnetiza la pelota sin rebotarla. Apriete la tecla ENTER desde la posición deseada para disparar la pelota .
3		 ARTÍCULO DE PAGA EXTRA Da a un jugador una barra nueva como una paga extra.
4		► ARTÍCULO DE ETAPA - Avanzar al nivel siguiente
5		► ARTICULO DE DISPARAR LA PISTOLA - Dispara balas. Apriete la tecla ENTER para cada disparo.
6		► ARTÍCULO DE EXTENSIÓN - Dobla el número de barras del jugador.
7		► ARTÍCULO DE PELOTA - Aumenta el número de pelotas a tres


PANTALLA



Para empezar, elija 2. BLOCK!! BLOCK!! en la pantalla inicial. Un mensaje, "GAME START", aparecerá en la pantalla. Apriete la tecla ENTER para empezar el juego, que comenzará como en la pantalla que puede verse arriba. Cuando el juego termina, un mensaje, "GAME OVER", se mostrará en la pantalla. Apriete la tecla ENTERpara volver a la pantalla de GAME START Inicio de Juego.

- ① En el nivel inicial, comenzará con cinco barras.
- ② La pelota estará en su barra. Ajuste la posición de la pelota y apriete la tecla ENTER para dispararla. La pelota saldrá sola automáticamente, si no hay una ejecución durante cierto periodo de tiempo.
- 3 Utilice las teclas de dirección del mando a distancia de su TV y mueva la barra a derecha e izquierda, para dirigir el rebote de la pelota y dispararla hacia los bloques.


- Si fracasa en destruir todos los bloques en un cierto periodo de tiempo, el enemigo saldrá del techo y obstruirá su pelota. Puedes destruir el enemigo golpeándole con la
 pelota o con la barra.
- © Con cada superación de nuevos niveles, la velocidad de pelota incrementa (La pelota acelera apartir del nivel 11).
- © Desde el 1º hasta el 10º, cada nivel presenta diferentes figuras de bloques. Desde el nivel 11, los bloques son iguales a los del nivel 1.
- Después de recoger el artículo de disparar la pistola, apriete la tecla ENTER para disparar una bala.
- 8 Los artículos de velocidad reducen la velocidad de la pelota a la mitad de lo anterior. La pelota volverá a su velocidad original si choca contra el techo.
- 9 El artículo de etapa crea una puerta en el lado derecho de la pantalla, a través del cual se puede avanzar al siguiente nivel. Si falla al hacer que rebote la pelota antes de entrar por la puerta, perderá una de sus vidas.
- © En la etapa inicial, el más alto puntaje se sitúa en 50,000 puntos. Si marca encima de este récord, su puntaje se anotará como la más alta puntaje. Pero, si vuelve a menú apretando la tecla SLEEP, el más alto puntaje se pondrá utomáticamente como 50,000 puntos otra vez.



3 BASEBALL

CONTENIDO

Béisbol es un juego muy fácil de jugar. Puede disfrutar con el juego de Béisbol y sus graciosos jugadores. Los bateadores pueden batear una bola corta o larga. También pueden robar una base con un corredor en ella. Los lanzadores pueden lanzar varios tipos de lanzamiento incluyendo rápido, despacio y curvo. Para esta función, prepare la dirección del lanzamiento de una pelota, considerando las prestaciones del mando a distancia, y luego utilice la tecla ENTER o la tecla TV/VIDEO



No	Т	ECLA	RE	EFERENCIA
			ATAQUE	DEFENSA
1	12	TECLA DERECHA	Elegir un corredor en primera base al robar una base	 Elegir un lanzamiento a primera base y contener Elegir una curva al lado derecho al lanzar
2		TECLA	Elegir un corredor en tercera base al robar una base	Elegir un lanzamiento a tercera base y con- tener Elegir una curva al lado izquierdo al lanzar
3	*	TECLA ARRIBA	Elegir un corredor en segunda base al robar	 Elegir un lanzamiento a segunda base y contener Elegir un lanzamiento lento
4	7	TECLA ABAJO	► Elegir un golpe corto al batear	 Elegir un lanzamiento a home Elegir un lanzamiento rápido
5	omp.	TECLA ENTER	► Batear	► Lanzar y contener
6	VIDEO	TECLA TV/VIDEO	Correr bases/ Robar	Contener roba base
7	SLEEP	TECLA SLEEP	▶ Volver a indice	


PANTALLA

Para empezar, elija 3. Base Ball en el menú de la pantalla y apriete la tecla ENTER cuando un mensaje, "GAME START" aparece en la pantalla. Cuando el juego termina, un mensaje, "GAME OVER", aparecerá en la pantalla. Apriete la tecla ENTER para comenzar otra vez.


① La selección de un equipo o un campo no se puede ejecutar: Jugará con el equipo ofrecido por este juego.

2 Los equipos se designan como equipo A (color naranja) y equipo B (color azul). Equipo A será el primer equipo ofensivo.

3 Al lado izquierdo de la pantalla, aparece el conteo del bateador, mientras al derecho, el episodio actual y el puntaje.



Ofensiva




Batear: ENTER]



Cuando un lanzador lanza, espere el momento justo y apriete la tecla ENTER para que un bateador golpee la bola.

■ Toque : ABAJO



Después de que un bateador se coloque en la caja de bateo, apriete tecla ABAJO y seguidamente la tecla ENTERpara que éste adopte la posición para toque.

A Si el bateador falla al golpear, tomará otra vez la postura de bateo normal.

Base conde esta el corredor TV VIDEO)







AL Terreir un comedor en primera base para robar segunda, Apriete techa DERECHA y luego la

La base donde el corredor está TV/VIDEO)








Cuando el comedor batea, y via a la segunda base después de pasar la primera, elija la base donde el comedor está de pie (al ir a la segunda base pasando la primera base: la tecla derecha => tecla TV/VIDEO), apriete la tecla TV/VIDEO. Si el corredor intenta volver a la crimera base otra vez mientras via a la segunda, apriete tecla ENTER.

Defensa



Lanzamiento:ENTER



Cuando el lanzador está listo, apriete la tecla ENTERpara realizar un lanzamiento.

Lanzar:
Designar una base ENTER



Cuando un bateador golpea una pelota y corre hacia una base, un jugador ofensivo atrapará la pelota y la lanzará para designar una base.

Designar una base : DERECHA - Designar la primera base ARRIBA - Designar la segunda base IZQUIERDA - Designar la tercera ABAJO - Designar home

Contener roba base : Designar una base TV/VIDEO








Cuando el lanzador lanza para contener roba base a la primera base, apriete tecla DERECHA y luego tecla TV/VIDEO.


■ Selección de lanzamientos: DIRECCIÓN ENTER DERECCIÓN

El larizador puede realizar varios tipos de lanzamientos incluyendo rápido, lento, curvo a la izquierda y curvo a la derecha. Designe la velocidad de un lanzamiento (ARRIBA – lento / ABAJO – rápido) y apriete la tecla ENTER para que el lanzador lance. Elija la dirección de la pelota (DERECHA- curva derecha / IZQUIERDA - curva izquierda).




El Marcador

Hay dos marcadores se encuentran abajo a la perecha judicia judicia de judicia El de encima, aparece desde el principio del judicia una bola larga o un home run imentras que el procesor campo, se muestra cuando un lanzador langa o un ba



<El marcador de la parte superior de la paritala >



En caso de que el marcador de la parte superior solamente muestra resultadas de un solo digito por episodio, cuando el puntaje es de dos digitos, solo el utimo digito se demuestra.

Pero, el puntaje final se marcara hasta con des digites


Mocion continua en SAFE

ete tecla ENTER. Si continua a conservar la tecla cuando el pasaje, "SAFE", quedara en la panta la Esta situación ocume dor está en la primera base. Para continuar el juego, sue te la teclo que está en la primera base lanzara la pelota al lanzacor y el juego continuar.

4 LASER MAN

CONTENIDO

En este juego. Laser man luchara contra los aktraterrestres utilizando pombas laser. Laser man tiene que instalar bombas laser alrededor de lo extraterrestres para matarios imientras i esquiva viar os obstaculos y pombas. Las bombas laser explotaran mos o menos dos segundo despues do nstalar las combas laser explotaran mos o menos dos segundo despues do nstalar las combas lasar munitione que escapar por tedido de explos un para estar a sálillo. Las barriondas larizan las las activas articlis a explotar. Si Laser man recoga estos un outos podra utilizar sub bombas as aces articlis laser continuamento o el radio de explos un de las bombas se dob articlis avenzar al siguiente o veli Laser mon tiene que el minar a todos los extrater restres y recogor el simbolo de LG decoues do dostruir las parrioadas.




No	T	ECLA	REFERENCIA
1		TECLA DERECHA	▶ DERECHA: Apnete la tecla una vez para mover a la derecha y dos veces para parar. Mantenerla apreta- da ong na un movimiento desigua!
2	3	IZQUIERA	IZQUIERDA: Apriete la tecla una vez para mover a la izquierda y dos veces para parar Mantenerla apretada origina un movimiento des gual
7		TECLA AFF DA	ARRIBA. Apnete la tecla una vez para mover amba y dos veces para parar, Mantenerla apretada ongina un movimiento desigual.
¢ n-a		TECLA-[A]O	► ABAJO Apriete la tecla una vez para mover abajo y dos veces para parar. Mantenería apretada ong na un movimiento desigua
5	-	TECLA ENTER	▶ Dejar bomba
t	Trope o	TECLA	Explotar Despues de recoger el articulo de tempo deje una bomba y apriete la tecla TVVIDEO para explotar la bomba
~		TELLA SLEEN	➤ Volver al indice

ARTICULOS PARA UTILIZAR

Para terminar el juego. Láser man tiene que recoger el S MEDLO ETAPA y ctros varios articulos que salen cuando la barricada explicita.

No	KEY	PEFERENCIA
1		M 1_3 i = F.T
7.		
7		ARTICULO DE FORTALECEF
4		ARTICULO DE VELOCIDAD - Aceiera el movim ento del articulo de Laser man
õ		Permite a Laser man pasar a traves de las bamcadas
7)		ARTICULO DE FANTÁSMA
→		► ARTICULO REMOTO - Permite la explosion manual
3		➤ SUPER ARTÍCULO - No muere aun cuando una bomba explote - Tiempo limitado 30 segundos
3	9	 SUPER ARTICULO No muere aun cuando una bomba explote, ni cuando es alcanzado por extraterrestres Tiempo limitado 30 segundos

PANTALLA




Para empezar elija 4 Laser man en la pantalla inicial. Un mensaje "GAME START aparecera Apriete la tecla ENTER le conducira la pantalla que aparece arriba. Cuando el juego termina un mensaje. GAME OVER, se mostrara en la pantalla. Apriete la tecla ENTER para volver a la pantalla "GAME START".

- i En el nivel inicial, Láser man recibirá cinco artículos
- * Utilizando las teclas ARRIBA ABAJO DERECHA IZQUIERDA dobe incluiar bomaço laser a lo largo del camino en el que los extraterrectres se mueven. Las er munitera que escapar el radio de la explosión después de instalar bombas. Las tembos explotaran más o menos dos regundos decpués de instalarse matando todo extudor, restre dentro del radio de explosión (Dejar bomba -> tecla ENTER).
- 3 Cuando apriete las teclas ARRIBA. ABAJODERECHAIZQUIERDA ascgure a apretadas una vez. Mantenar apretadas las teclas causa un movimiento designal.
- Las barricadas se pueden de truir con bombas laser y generar varios articulos a explotar. El obstáculo en forma de bloque no se puede destruir


5 BODY CAPSULE

CONTENIDO

En este juego, El Hombre Capsula, personaje en forma de cápsula, alcanzará los virus dentro del cuerpo humano y los destruirá. Controle al Hombre Cápsula para detener los virus y déles inyecciones para eliminar-los. Pase por todos los obstaculos mientras se mueve continuamente. El Hombre Cápsula tiene que destruir todos los virus para avanzar al siguiente nivel.



No	TE	CLA	REFERENCIA
1	vat	TECLA	➤ DERECHA Apriete la tecla una vez para mover a la derecha y dos veces para parar. Mantenerla apretada origina un movimiento desigual
2	TOL /	TECLA	► IZQUIERDA Apriete la tecla una vez para mover a la izquierda y dos veces para parar. Mantenerla apretada origina un movimiento desigual.
3	The state of the s	TECLA	► ARRIBA Apriete la tecla una vez para mover hacia ARRIBA y dos veces para parar. Mantenerla apretada ongina un movimiento desigual
4	CH	TECLA	► ABAJO Apriete la tecla una vez para mover hacia ABAJO y dos veces para parar. Mantenerla apretada origina un movimiento desigual
5	ENTER	TECLA ENTER	► Inyección Apriete y detenga la tecla para inyectar automaticamente .
6	TV VIDEO	TECLA TV/VIDEO	► Inyección Apriete y detenga la tecla para inyectar automaticamente
7	SLEEP	TECLA	➤ Volver al índice




Para empezar el ja 5 BODY CAPSULE en la pantalla inicial. Un mensaje "GAME START aparecera en la pantalla Apriete la tecla ENTER que le conducirà a la pantalla de arriba. Cuando el juego termina un mensaje, "GAME OVER" aparecera en la pantalla. Apriete la tecla ENTER para volver a la pantalla "GAME START".

- En el nivel inicial, el jugador recibirá cinco artículos.
- 2 Ut. zando las teclas ARRIBA ABAJO DERECHA IZQUIERDA, el jugador tene que a canzar y destru r los virus dandoles inyecciones (Inyección -> tecla ENTER)
- 3 Cuando apriete las tecias ARRIBA ABAJO DERECHA IZQUIERDA asegurese de apretarlas una vez. Detener las teclas origina un movimiento desigual (el sonido es gunerado solamente cuando los artículos del jugador estan a su disposicion).
- Los articulos del jugador lo mueven mas rapido en la ruta por donde ha pasado antes iccier negro; que en una nueva ruta (otro color). El color de una nueva ruta cambia a negro cuando el jugador pasa por ella.


6 MOBILE RACING

CONTENIDO

En este juego, el jugador conduce un coche teledirigido y compite contra otros contrincantes. Hay varios obstaculos situados en la pista. Utilice las rampas colocadas en varios sitios de la pista, para saltar mas lejos y utilice la tecla. Turbo para acelerar al instante. Cada nivel está disenado para realizar dos vueltas y presenta diferentes tipos de obstaculos. Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para evitar o saltar un obstáculo. En este proceso, si su coche choca contra otros coches, se parara. Tiene que terminar cada carrera entre los tres primeros para avanzar al siguiente nivel



No	TE	ECLA	REFERENCIA
1	VOL	TECLA DERECHA	► DERECHA Para aterrizar después de saltar. Apriete la tecla una vez para bajar las ruedas delanteras.
2	- /	TECLA	► IZQUIERDA Para aterrizar después de saltar. Apriete la tecla una vez para levantar las ruedas delanteras.
3	A	TECLA	ARRIBA Para evitar o saltar un obstáculo. Apriete la tecla una vez para moverse
1		TECLA	► ABAJO Para evitar o saltar un obstáculo. Apriete la tecla una vez para moverse
5	VIDEO,	TECLA	► Turbo Para acelerar al instante. Apriete la tecla una vez para activarlo y apriétela otra vez para desactivarlo .
6	111	TECLA	➤ Volver al índice




Para empezar e a 6 MCB LE RACING en a canta a medi un mensore GAME STARTI, aparecerá en la pantalla Elija una pista y apriete la recia ENTER que a contra ducirá a la pantalla de arriba. Cuando el juego termina, un mensore GAME ONER compostrara en la pantalla. Apriete la tecla ENTER para volver a la pantalla GAME START

- ¿ Cuando el juego empieza, su coche lleva el TURBO comp eta , sa el automatica :
- Puede acelerar al instante utilizando la tecla TV/VIDEO Dece que ocesto TURBO antes de que el Indicador legue a máximo il canto elentromonto Ultromistro SEEP Apriera a tecla TV, IIDEO una lez para activar el TURBO il del escrito vez para desactivarlo.
- 4 Si usa demas ado el TURBO un mensa el OVER HEAT la parecera en la politica no podrá conducir su coche durante unos momento
- s El tiempe qui primer clas ricado y de tercere laborece la arriba y abullo de la pantalla, respectivamente
- tempos de los obriedores. Tiene que hacer la carrera a redecor de in production o la composition de la contrar en el tempos de los para continual con un significación de su puntaje es más bajo que el de el tercer clasificado, el juego terminar in contrar en el contrar en el contrar en el contrar en el compo de la contrar en el contrar en el compo de la contrar en el compo de la contrar en el contrar en el compo de la contrar en el contrar en el compo de la contrar en el contrar en el compo de la contrar en el compo de la contrar en el c
- 7 Cada pista presenta diferentes tipos de obstaculos y tiempos de terc quinta pista presenta el nivel más dificil y el tiempo más rapido para ficado


7 BATTLE STAR

CONTENIDO

Una batalla en el espacio El enemigo atacará hacia abajo y tiene que contraatacarlo mientras solamente se mueve hacia el lado derecho e izquierdo y evita las balas voladoras. Los movimientos del enemigo son diferentes dependiendo de cada tipo. Tiene que destruir a todos los enemigos para avanzar al siguiente nivel. Cuando se pasa de nivel, el enemigo se mueve mas rápido y lanza más balas. BATTLE STAR es un juego de puntuacion. Tiene que destruir el máximo de enemigos para lograr un record de puntuacion.



No	TE	ECLA	REFERENCIA
1	1 102	TECLA DERECHA	► DERECHA Apriete la tecla una vez para moverse y manténgala apretada para un movimiento continuo
2	- '	TECLA	► IZQUIERDA Apriete la tecla una vez para moverse y manténgala apretada para un movimiento continuo
3	ENTER	TECLA	Disparar balas Apriete la tecla para disparar balas Dispara una bala cada vez que se aprieta.
4	TV / VIDEO	TECLA TV/VIDEO	Disparar automaticamente Apriete la tecla una vez para descargar automáticamente balas y apriétela otra vez para desactivar la función
5	C E E E E E E	TECLA	► Vol., er al indice



Para empezar el ja 7 BATTLE STAR en la pantalla inicial. Un mensaje "GAME STARTaparecera en la pantalla Apriete la tecla ENTER, que le conducira a la pantalla de arc. ba Cuando el juego termina un mensaje, "GAME OVER se mostrara en la pantalla Apriete la tecla ENTERpara volver a la pantalla "GAME START"

- 1 En el nivel inicial, recibirá cinco vidas
- Mucia su nave y evite el ataque del enemigo usando las tecas DERECHA IZQUIERDA
- 3 Apriete I is tec as DERECHA IZQUIERDA una vez para moverse y manteng supre tadas para un movimiento continuo.
- Para descargar las balas, apriete Disparar bala y luego la incla ENTER. Cada vez qua apriete descargará una bala.
- Para disparar automaticamente apriete la tecla TV VIDEO una vez para que se acris, esta función y apriétela otra vez para desactivarla.
- Cada na el tiene el mismo numero de enemigos y di posición. Sin embargo com a nivel aumenta, el enemigo se mueve y ataca más rápido.
- Ditendrá puntaje más alto cuando los destruya en movimiento
- * En el primer nicel, el registro estara en 30,000 puntos. Si llega a este registro y recia el juego, su puntaje inicial en el nuevo juego será 30,000 puntos.

8 LG CHESS

CONTENIDO

LG CHESS es muy parecido a janggi (ajedrez coreano). La meta final en este ajedrez es poder atrapar al rey de su contrincante y de esta manera ganar. Cada pieza tiene su propio tipo de desplazamiento. Los jugadores se turnan moviendo una pieza cada vez. Elija la pieza que quiere mover desplazando una marca amarilla, luego lleve esta marca amarilla a la casilla de su elección y apriete la tecla ENTER.

CONTROLES DE USUARIO


No	TE	CLA	REFERENCIA
1	YOU	TECLA DERECHA	Tecla para mover a la derecha Apretar una vez la tecla moverá la marca amarilla un espacio a la derecha
2	NO.	TECLA	Tecla para mover a la izquierda Apretar una vez la tecla moverá la marca amarilla un espacio a la izquierda.
3	2	TECLA	Tecla para mover hacia adelante Apretar una vez la tecla moverá la marca amarilla un espacio hacia adelante.
4	*	TECLA	P Tecla para mover hacia atrás Apretar una vez la tecla moverá la marca amarilla un espacio hacia atrás.
5	ENTER	TECLA	Tecla Enter Utilice esta tecla cuando quiera ejecutar el movimiento Si aprieta esta tecla, la pieza se moverá a la posición donde está la marca amarilla
6	TV	TECLA TV/VIDEO	Tecla para renunciar o de empate Utilice esta tecla cuando quiera parar el juego o pedir un empate. Apriete la tecla verde y elija entre RENUNCIAR y EMPATE utilizando la tecla VOL + o la tecla VOL-
7	r (FFI)	SLEEP KEY	▶ Volver al indice

PANTALLA PRINCIPAL


Para poder jugar elija 8 CHESS en la pantalla de menu. Cuando el mensaje 'GAME START' aparezca apriete la tecla ENTER para ver la pantalla de arriba. Solamente despues de apretar la tecla ENTER despues de ver el mensaje de 'GAME OVER', podra volver a la pantalla de "GAME START".


- 1. El jugador con piezas blancas es siempre el primero en mover.
- Coloque la marca amarilla a la pieza que quiere mover utilizando las teclas ARRIBA ABAJO DERECHA IZQUIERDA Y apriete la tecla ENTER Otra vez mueva la marca amarilla hasta el espacio de su elección, y apriete la tecla ENTER.
- 3 Cada pieza tiene su particular metodo y numero de cas llas para desplazarse
- Cuando el jugador de blancas mueve una vez, el control de la marca amanila pasa al otro jugador.
- ¿ Lo mismo se aplica al jugador de negras.
- 6 El jugador que pueda eliminar al rey del contrincante gana el juego

Localización y movimiento de cada pieza











Las torres, agrupadas con la reina, se consideran como las "piezas principales". La torre se puede mover cualquier numero de casillas en una linea recta a lo largo de cualquier columna o fila



El alfil se puede mover cualquier numero de casillas en una dirección diagonal. El alfil es una pieza fuerte en las situaciones abiertas Cada jugador comienza con dos alfiles, uno situado en un cuadrado do blanco, y otro en un cuadrado negro



Nombre

Score

Picce




El caballo tiene un modo muy peculiar de movimiento —parecido al caballo de janggi tradicional. El caballo puede moverse un cuadrado a lo largo de cualquier fila y luego hacia un ángulo, como se definido en el diagrama de la izquierda

Generalmente los peones se mueven solo una casilla cada vez. La excepción está en la primera vez que un peon se mueve, en esta ocasion se puede mover hacia adelante dos casillas mientras no haya piezas que lo obstruyan. Un peón no puede eliminar una pieza que esté directamente delante, solo las que esten hacia adelante de angulo derecho o izquierdo


9 SPACE ROCKET

CONTENIDO

En este juego de puntuación, volará por el espacio y destruirá al enemigo. Utilice las teclas ARRIBA/ABAJO/DERECHA/IZQUIERDA para moverse hacia adelante y destruir a su enemigo. Los métodos con que su enemigo ataca y sus movimientos difieren por tipo de enemigo. Este juego le proporcionará una sensacion como si fuera viajando en el espacio.



No	TE	CLA	REFERENCIA
1	YOL	TECLA DERECHA	► DERECHA Apriete la tecla una vez para un movimiento y mantengala apretada para un movimiento continuo
2	70. /	TECLA	► IZQUIERDA Apriete la tecla una vez para un movimiento y manténgala apretada para un movimiento continuo.
3	C.	TECLA	➤ ARRIBA Apriete la tecla una vez para un movimiento y manténgala apretada para un movimiento continuo.
4	7	TECLA	➤ ABAJO Apriete la tecla una vez para un movimiento y man- téngala apretada para un movimiento continuo
5	ENTER	TECLA	Disparar balas Apriete la tecla para disparar balas. Dispara una bala cada vez que se aprieta
6		TECLA TV/VIDEO	▶ Disparar automaticamente Apriete la tecla una vez para disparar automaticamente y apriétela otra vez para desactivar esta función
7	SLEEP	TEC.A SLIEP	➤ Volver al índice



Puntaje actua Vidas de usuario


Para empezur e a 9 SPACE ROCKET en la panta a nota. Un mensuja GAME STARTI aparecera en la panta a Apriere a tecla ENTER que e conducira una panta a de arrica Cuando e juego termina un mensaje. GAME OVER se mostrara en la pantalla. Apriete la tecla ENTERpara volver a la pantalla GAME START.

- L En el nivel inicial, recibirá cinco vidas
- Mueva su nave y evite los ataques del enemigo utilizando las teclas ARRIBA/ABAJO DERECHA/IZQUIERDA
- lo, y manténgalas apretadas para un movimiento continuo
- Para discarar las balas apriete la tecla ENTER Cada vez que la puise se dispara una bala.
 - Para di parar automaticamente apriete la tecla TV VIDEO una vez y apriete a cira vez para desactivar esta función.
- El shem de efectuara lances tipos de ataques. Tiene que moverse en todas direccipilis para escapar a estos ataques.

10 POCKET BALL

CONTENIDO

POCKET BALL es un juego de simulación deportivo. Ajuste la dirección de la bola presionando el teclado de dirección y golpee la bola, de acuerdo con la fuerza inicial hacia el hoyo. Cada nivel presenta diferente candidad de bolas y diferentes formas y el lugar del hoyo. Usted debe meter todas las bolas para avanzar al próximo nivel. En total hay cinco bolas y usted puede intentar tres golpes para cada bola. Si usted falla en meter la bola en los tres intentos, usted pierde la bola.



No	TECLA		REFERENCIA
1	You	TECLA DERECHA	Mover hacia la derecha Presione una vez el teclado para mover hacia la derecha apuntando la bola. Sostenga el teclado para seguir moviendo
2	10L /	TECLA	Mover hacia la izquierda Presione una vez el teclado para mover hacia la izquierda apuntando la bola. Sostenga el teclado para seguir moviendo.
3	•	TECLA	► Empujar el indicador Presione el teclado para empujar el indicador Sostenga el teclado para seguir moviendo
4	***************************************	TECLA	Acercar el indicador Presione el teclado para acercar el indicador Sostenga el teclado para seguir moviendo
5	DITER	TECLA	Presione una vez el teclado para golpear la bola
6	TV	TECLA TV/VIDEO	Cambiar el radio Presione una vez el teclado para mover el indicador dentro del radio pequeno, dos veces para mover el indicador dentro del radio amplio
7	SCEEP	TECLA	► Volver al índice



Seleccione Nivel

Seleccione la fuerza

de friccion (más alto
más despacio la bola)

Puntaje actual Nivel actual Numbero de tiros Númbero de bolas A Fuerza de taco



Para contrator sou contra 10 FOCKET BALL sobre a panta a minimum El montra a CAMIL. START in precessor a la panta a Sound con la ronna y la intensitad de filono per la guerra a social a todina si ARRITA ABAJO e DERECHA (ZQUIERDA respondina para la la panta). Processor la todina ENTER pura contrata el paggo que la non le guiar la la panta la Custopo el la para contrata de montra el GAME ONER laba ecolonia pinta la Pilotecia ENTER para regresar a la pantalla de "GAME START"

Usted debe meter la bola en tres tiros. De otra manera, usted pierde la bola

Un outro de ARRIBA ABAJO DERECHATZQUIERDA plana manera, in terres de la composició de la composici

11 TENNIS

COMPENSO

Este es un juego de tenis muy familiar.

Eleganica inno elegano, a signica emento en la la pueda had a la pueda had a la pueda de se a Elegano, moneren el punto nel que el percha percha la percha de la percha del percha de la percha del percha de la percha del percha de la percha del percha de la percha del percha

CONTROLES



1,0	TE	CLA	REFERENCIA
1	12	TECLA	Mover hacia la derecha Presione una vez el teclado para mover hacia la derecha. Presione continuamente para seguir moviendo
- 4	3/	TECLA	Mover hacia la izquierda Presione una vez el teclado para mover hacia la izquierda. Presione continuamente para seguir moviendo
		TECLA	Mover hacia arriba Presione una vez el teclado para mover hacia amba Presione continuamente para seguir moviendo
4 -		TECLA	► Mover para abajo Presione una vez el teclado para mover hace abajo Presione continuamente para seguir moviendo
J,	EST-EST	TECLA	► Golpear la pelota Presione una vez el teclado para golpear la pelota
j		TECLA TV/VIDEO	➤ Golpear la pelota hacia lejos Presione una vez para golpear la pelota lejos.
*	-111	TECLA	► Volver al indice

Tiempo límite

Distancia

Velocidad actual



Para empozar clija 12 LITTLE STAR en la pantalla inicial. Un mensaje. GAME STARaparecera en la pantalla. Apriete la tecla ENTER, que le conducira a la pantalla de Cuindo el juego term na un mensaje. GAME OVER se mostrara en la pantalla Azima la tecla ENTERpara volver a la pantalla GAME START.

- Cuando comienza el juego, el jugador comienza a mover para adelante. La .c' no del jugador esta ajustado como medium. Para cambiar la velocidad una fontes .t., ARRIBA y ABAJO.
- 2 At enconfrarer con abujeros negros o extraterrestres durante el juego uso la teles. ENTER para saltar sobre ellos.
- Compro entretar salgan de los agujeros negros, atrapelas para aumentar pluma. También, agarre el combustible de la nave para ganar más puntos
- 4 Si no logra escapar del abujero negro, presione la tecla ENTERpara escapar El tiempo del jue jo no termina si ustodicae o toda el agujero negro e se ancolle de chemigo. Cuando fin ilmente se escapa o se afeja del enemigo. El condicio del vuelve al del nivel original.
- 6 Si falla en llegar a tiempo al lugar de destino, el cual puede observar en la parte superior izquierda de la pantalla, el juego termina.
- Durante el juego, la dirección aparece en el tope de la pantalla y los artículos del usuario automáticamente se torna a la izquierda cuando la nave dirige a la esquina de la izquierda
- prano llegue a la meta final, más puntaje obtiene


13

PERFECT PUZZLE

CONTENIDO

Es un juego de rompecabezas muy emocionante.

Cada bloque tiene tres figuras con diferentes colores. Los bloques desaparecen cuando emparejan las figures horizontal y verticalmente. Para emparejar las tres figuras de cierto color, cambie el orden usando el teclado de dirección, si falla en emparejar las figuras y si los bloques se amontonan verticalmente el juego




No 1	TECLA		REFERENCIA	
		TECLA DERECHA	Mover hacia la derecha Presione una vez el teclado para mover hacia la derecha. Presione continuamente para seguir moviendo	
2		TECLA	Mover hacia la izquierda Presione una vez el teclado para mover hacia la izquierda. Presione continuamente para seguir moviendo	
3		TECLA ABAJO	Presione una vez el teclado para bajar los bloques con más velocidad. Para regresar a la velocidad original presione una vez más.	
4	ENTER	TECLA	CAMBIO Presione una vez el teclado para cambiar la posición de las figuras	
5	SLEEP	TECLA	➤ Volver al índice	



Presionar la tecla ENTER para Seleccionar el nivel (usando teclados DERECHA. IZQUIERDA)

Presionar la tecla ENTER para seleccionar sonido (usando teclados ARRIBA - ABAJO

Figura s guiente



El más alto puntaje

Puntaje

Nivel actual

actual

Seleccione 13 PERFECT PUZZLE sobre la pantalia inicial y comienze of judnitures es de que aparezca la pantalia de arriba. Seleccione el nivel usando los teculos DERECHI y IZQUIERDA sobre la pantalia inicial y seleccione el sonido usando los teculos ARRIBA y ABAJO. Cuando el juego termine, aparece el mensajo. GAME OVER. Presione la tecla ENTER para regresar a la pantalia "GAME START"

En el inicio del juego, aparece un rompecabeza de tres figuras de a terchtes la colores; presione la tecla ENTER para cambiar la posici ón de las figuras

2 Use los teclados DERECHA y IZQUIERDA para mover hacia la directional de la composición presionando una vez el teclado ABAJO, puede doblar la velocidad Para legislado velocidad original, presione una vez el teclado ABAJO

Cuando empare, a tres figuras de cada color herizontal o verte a ner la las liguras desaparecen y obtiene los punto

Si failu en emparejar las tros figuras del mismo color el rempecul en en a ci juego concluye cuando el rompecabezas flegua al tope.

· Mientras más rompecabezas resuelva, mayor puntaje obtiene

14 QUICK BRAIN


CONTENIDO

El juego de la memoria es un juego de carta en que el jugador debe memorizar los dibujos idénticos y encontrarlos. El número de las cartas con dibujo incrementa en cada etapa. En cada etapa, un par de cartas aparecen y mientras más alta sea la etapa, más cartas el jugador debe memorizar y encontrar. Al inicio, se le permite al jugador ver las cartas y luego se voltean. El jugador debe seleccionar cualquier carta y hallar la carta idéntica.



No	TECLA		REFERENCIA	
1	No.	TECLA DERECHA	Mover had a la dorecha Presione una vez el teclado para mover hada la derecha Presione continuamente para seguir moviendo	
2	YOL /	TECLA	Mover hacia la izquierda Presione una vez el teclado para mover hacia la izquierda Presione continuamente para seguir moviendo	
3		TECLA	Presione una lez el traffada para malver hacia ar cal Presione continuamente para seguir moviendo	
4	*	TECLA	Presione continuamente para seguir moviendo	
5		TECLA ENTER	Present partir de carta	
6	SLEEP	TECLA	► Volver at indice	


PANTALLA




Use la tecla ENTER para seleccionar la etapa (usando teclas DERECHA - IZQUIERDA)

Use la tecla ENTER para seleccionar el sonido (usando teclas ARRIBA - ABAJO)

Puntaje actual





«Cuando muestra las cartas por primera vez» «Cuando todas las com a senticiónio

Selendione 14 QUICK BRAIN sobre la pantolla inicia in comiendo el junificia il pantole la panta il montre la secolone la etapa sobre la panta il montre la ten de DERECHA , IZQUI ERDA. Se ecolone el son du Usanua librati nica ARIA. All ABALO. Cum il el judgo conbluye le linunca el GAME OVER labir del File. ENTER para regresar a la pantalla "GAME START"

- Cuando se como arrigidade en el ricco se la parmite se cacanar en reci. . 'L' cartas (usando las teclas DERECHA y IZQUIERDA)
- 2 Cuando comienza el juego, todas las cartas se muestran y se voltean para abajo no la tecla do montre accompata a la techa de la tecla ENTER
- tecla ENTER
- HS -ninscuring of a soft of the profit of the metal GOOD , the continue of the soft of the continue of the soft of the continue of the continu
- 7 Mientras mas cartas acierte, mejor puntaje obtiene

15


CAR RACING

CONTENIDO

CONTROLES DE USUARIO


Es un impactante juego de carrera automobilístico.

En este juego, los jugadores deben llegar a la meta en un determinado tiempo. Use el teclado de dirección para sobrepasar a otros oponentes y sobrellevar los obstáculos. Usted pierde tiempo si marcha hacia el obstáculo o hacia el carro del oponente mientras conduce, por lo tanto no logra llegar a la meta en su determinado tiempo. El sonido real y la velocidad le ofrece momentos más excitantes a los jugadores .



No	T	ECLA	REFERENCIA
1	1 10	TECLA DERECHA	Mover hacia la derecha Presione una vez el teclado para mover hacia la derecha. Presione continuamente para seguir moviendo
2		TECLA	Mover hacia la izquierda Presione una vez el teclado para mover hacia la izquierda. Presione continuamente para seguir moviendo
3		TECLA	Comenzar Use para empezar a marchar por primera vez o después de un paro.
4	CS	TECLA ABAJO	Disminuir velocidad Use para disminuir la velocidad mientras conduce. Cuando presiona continuamente, la velocidad se disminuye hasta que el carro se detiene.
5	SLEEP	TECLA	► Voler al índice

Posición actual



Una vez que seleccione 15. CAR RACING del menú, aparece la pantalla de arriba. Use la tecla ENTER para comenzar el juego. Cuando concluya el juego, el mensaje "GAME OVER" aparece en la pantalla, sólo entonces puede usar la tecla ENTER para que la pantalla vuelva hacia "GAME START".

- ①Una vez que comience el juego presione direcci ón arriba para comenzar a mover el vehículo (Presione sólo una vez)
- ② Una vez que el vehículo comienza a mover, use los teclados de derecha e izquierda para evitar obstáculos o para sobrepasar a los otros.
- 3 El vehículo explota si choca con obstáculos u otros vehículos mientras compite, y tarda un segundo para volver a marchar.
- La pantalla izquierda de la pantalla muestra la distancia restante y el tiempo que tarda hasta la meta final, mientras que la pantalla derecha muestra el puntaje y la cantidad de combustible restante
- ©Como en el comienzo, el nivel del combustible comienza en 200 y comienza a disminuir con el progreso del juego. Si el combustible llega a 0, el vehículo se detiene el juego concluye.
- ⑥Una vez que el vehículo pasa la primera ronda, el juego pasa automáticamente a la siguiente ronda. (Nivel: Ronda 1 – Ronda 9)
- ②Este juego mantiene los registros de los puntajes; cuanto más progrese el juego, mayor puntaje se obtiene.

NOTA

